

Lasikuitupainesäiliön Asennusohje

Sijoita säiliö tasaiselle alustalle jäätymättömään tilaan. Asenna säiliö ja ilmastusejektori nuolten osoittamaan järjestykseen. On huomioitava että säiliö on helppo tarkistaa ja tyhjentää tarvittaessa. Säiliötä ei tarvitse sijoittaa pumpun välittömään läheisyyteen. Painekeytkin on aina asennettava niin lähellä säiliötä kuin mahdollista. Ilmastusejektori sijoitetaan pumpu ja säiliön väliin. Painekeytkin asennetaan aina painesäiliön menoliitäntään.

